

Au travail !

Impression sur une fiche bristol

La gabarit du fuselage doit être reporté sur une planche de balsa ou sur un support rigide et léger type akilux en 3 mm max

Précision et patience !

Le découpage doit être soigné. Chaque pièce est importante

La colle se dépose sur la partie blanche des pièces en très fine couche uniforme

Pour la pièce E encoller toute la surface de la partie grisée

