



Régler l'altimètre

Régler le conservateur de cap avant le décollage


Maintenir cap, vitesse et altitude

Annoncer chaque item de la check liste à voix haute avec contrôle visuel

Effectuer des séries de 4 tours de piste (touch & go) dans un sens et dans l'autre à droite et à gauche (16 au total)

Annoncer les 4 branches à haute voix durant le vol

Option perf : MTO : jouer avec la force et la direction du vent



Pour toute information complémentaire

www.fermedesetoiles.fr thierryduhagon@fermedesetoiles.fr

[Groupe Facebook A Ciel Ouvert Aéro](#)